

**Fonoluku kasutamise lühijuhend (sisemine sidepidamisvahend) CD-2100, CD-2500, CD-2501, AO-3000, AOT-3000, CD-3000
(täpsemad juhised asuvad fonolukusüsteemi hooldamise juhendis)**

1. Side ruumiga

- Vajutades väljadele, mis on märgistatud numbritega, valida sidepidamiskassetil ruumi number. See number peab ilmuma ekraanile. Ajavahemik valitava numbri järjestikuste arvude valimisel ei tohi ületada 3 sekundit. Selle aja möödudes hakkab süsteem sooritama ühendust numbriga, mis on märgitud ekraanil.
- Kui numbri valimisel tehti viga, siis tuleb tühistada vale number, vajutades väljale «C», ja sisestada õige number.
- Klaviatuuril võib valida numbreid, mis ei ole pikemad kui 999 (CD-2100, CD-2500, AO-3000, AOT-3000 puhul) ja pikemad kui 9999 CD-3000, CD-2501 puhul.
- Numbri valik klaviatuuril viib selleni, et valitud unifonis hakkab kostuma väljakutse signaal, mis standardsetl kestab 30 sek. Järgmised 30 sek. Ootab unifon toru tõstmist, mille järel side katkeb. Toru tõstmine igal hetkel alates väljakutse algusest kuni selle katkemiseni toob kaasa ühenduse tekkimise, mis võimaldab vestelda ja juhtida elektrisulgurit unifonil asuva nupu abil.
- Vestluse kestus on standardi kohaselt piiratud 120 sek. 10 s enne ühenduse katkemist kostub torust lühike akustiline signaal.
- Teksti OFF ilmumine peale numbri valikut tähendab seda, et fonolukusüsteem sellist numbrist ei halda.
- Nupp unifonil vabastab elektrisulguri, mis blokeerib sissepääsu (peale ühenduse teket). Nupule tuleb vajutada lühidalt, kuna elektrisulguri tegutsemise periood on määratud programmi poolt ning ei sõltu sellest, kui pikka aega te unifoni nupule vajutate.

2. Koodiga luku kasutamine

Numbriliste fonolukusüsteemide kasutajad võivad kasutada koodiga lukku. Sissepääsu kodi number kehtestatakse individuaalselt igale ruumile. Selle numbri teatab montöör, kes samuti võib seda muuta kasutaja soovil. Kasutaja võib samuti muuta seda iseseisvalt (vt. p. 4).

Selleks, et kasutada koodiga lukku, tuleb:

- valida klaviatuuril oma ruumi number – see number ilmub ekraanile,
- vajutada klaviatuuril võtme sümboliga väljale
- sisestada sissepääsu kood.

Arv «0» koodis on tähendusliku iseloomuga ning seetõttu ei tohi seda valimata jätta, isegi kui ta on kombinatsioonis esimesel kohal! Õige koodi valimisega kaasneb elektrisulguri blokaadi väljalülitumine. Standardi kohaselt signaliseerub koodi kasutamine ruumi paigaldatud unifoni torus kolmekordse helisignaalina, mille koodi kasutati sissekäigu avamiseks.

3. Kasutaja poolt luku koodi muutmine

Luku koodi muutmiseks on vajalik teise inimese abi. Et muuta konkreetse ruumi koodi, tuleb:

- Valida klaviatuuril antud ruumi number ja oodata kuni sideühenduse tekkimiseni valitud ruumiga;
- Vajutada väljale <0> (luku kujutisega), vajutades kogu aeg sellele väljale, paluda unifoni juures